

Schritt für Schritt-Anleitung – Black&White4 CTM plus



A ▶ Vorbereitung

Milchlance (1) ausklappen. Milchlance nur am Hebel bedienen. Milchlance in Tetra Pak (vorher gut schütteln) oder Pitcher (2) mit alternativer Milchsorte platzieren.



B ▶ Die richtige Tasse

Tasse (3) unter dem Produktauslauf platzieren.



C ▶ Alternativmilch

Produktgruppe «Milch Plus» (4) auf dem Produktbildschirm auswählen.



D ▶ Getränkeauswahl

Gewünschtes Produkt (5) auswählen, Produkt wird ausgegeben.



E ▶ Fast fertig

Entfernen der Milchverpackung/Pitcher von der Milchlance und restliche Milch kühl stellen.



F ▶ Genuss pur

Das Getränk ist fertig.



G ▶ Milchlansenreinigung und Kontaminationsspülung

Zur Aussenreinigung der Milchlance muss für jede Milchsorte ein eigener, sauberer Lappen verwendet werden.

- Gesamte Aussenseite der Milchlance säubern (6).
- Sicherstellen, dass keine Rückstände mehr vorhanden sind.
- Milchweg spülen (7) drücken. Milchlance wird gespült.
- Pitcher (falls verwendet) gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel auswaschen.

Die Maschine ist bereit für die nächste Milchsorte!